

Перечень радиокомпонентов

Список радиокомпонентов к статье: Управление спутниковым мотоподвесом при помощи микроконтроллера

Краткое описание: В совсем недалекую эпоху Dial-Up интернета многие устанавливали спутниковые тарелки с мотоподвесами для получения доступа к сравнительно быстрому интернету и бесплатному ТВ хорошего качества. Сегодня на первый план вышли ADSL и мобильный интернет. Мотоподвесы (МП) у многих остались не у дел. Но не использовать такую классную вещь просто грех.

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
U1	МК PIC 8-бит	PIC16F886	1	
Q1	Биполярный транзистор	BC338	1	
Q2	Биполярный транзистор	BC328	1	
D1	Выпрямительный диод	1N4002	1	
R1	Резистор	4.7 кОм	1	
R2	Резистор	1 кОм	1	
R3	Резистор	10 кОм	1	
RLOAD	Резистор	100 Ом	1	
SW1	Тактовая кнопка		1	
BATIN	Батарея питания	12 В	1	
	Исполнительный механизм мотоподвеса		1	

Добавить компоненты

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/ntv/ntv30.php>

Автор: [w2i4t2a7](#)

Дата публикации: 21.01.2014